


Studio-Kamerastativ



Gebrauchsanleitung

Deutsche Original-Gebrauchsanleitung
Dok.-Nr. 900.0582.00

Stand: 03/2025

Inhaltsverzeichnis

Hinweise zur Anleitung und zum Hersteller	4
Anleitung verfügbar halten.....	4
Urheberrecht	4
Herstelleradresse.....	4
Sicherheit	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Grundlegende Sicherheitshinweise	5
Sach- und Funktionsstörungen vermeiden.....	6
Gestaltungsmerkmale von Warnhinweisen.....	6
Gestaltungsmerkmale der Hinweise auf Sachschäden	6
Beschreibung	7
Lieferumfang.....	7
Übersicht Stativ	8
Übersicht Querarm	9
Technische Daten	10
Auspacken und Lieferumfang prüfen	11
Montieren	12
Querarm einstellen	18
Pflegen und reinigen	20
Lagern	20
Entsorgen	20
In Deutschland.....	20
Außerhalb Deutschlands.....	20
Garantiebestimmungen	20
In Deutschland.....	20
Außerhalb Deutschlands.....	20

Haftungsbeschränkung	21
Rücksendung an Kundendienst	21

Hinweise zur Anleitung und zum Hersteller

Diese Anleitung hilft Ihnen beim sicheren Gebrauch des Kamerastativs. Das Kamerastativ wird im Folgenden kurz „Stativ“ genannt.

Anleitung verfügbar halten

Diese Anleitung ist Bestandteil des Stativs.

- Diese Anleitung vor dem Gebrauch durchlesen.
- Sicherstellen, dass der Zugriff auf diese Anleitung jederzeit möglich ist.
- Diese Anleitung mitliefern, wenn Sie das Stativ verkaufen oder in anderer Weise weitergeben.

Urheberrecht

Diese Anleitung enthält Informationen, die dem Urheberrecht unterliegen. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Hensel-Visit GmbH & Co. KG darf diese Anleitung nicht in irgendeiner Form kopiert, gedruckt, verfilmt, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden, weder vollständig noch in Auszügen.

©Hensel-Visit GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten.

Herstelleradresse

Hensel-Visit GmbH & Co. KG
Robert-Bunsen-Str. 3
97076 Würzburg
Tel.: +49-931-27881-0

E-Mail: info@hensel.de
Internetadresse: www.hensel.de

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Stativ dient zur Aufnahme einer oder zwei Kameras. Es ist für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen.

Die Kamera wird am Querarm befestigt. Der Querarm kann vertikal und horizontal eingestellt werden.

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Lesen und Verstehen dieser Anleitung sowie das Beachten und Befolgen aller Angaben in dieser Anleitung, insbesondere der Sicherheitshinweise. Jeder andere Gebrauch gilt ausdrücklich als nicht bestimmungsgemäß.

Grundlegende Sicherheitshinweise

Quetschen beim Montieren des Stativs vermeiden

- Schutzhandschuhe tragen.

Verletzungen durch Kippen des Stativs vermeiden

Das Stativ wiegt ca. 30 kg. Beim Aufstellen auf weichem oder nicht waagerechtem Untergrund kann das Stativ kippen und Verletzungen verursachen.

- Das Stativ stets auf ebenen und festen Flächen aufstellen.

Bei zu hoher Belastung des Querarms kann das Stativ kippen und Verletzungen verursachen.

- Die für den Querarm angegebene maximale Belastbarkeit (siehe Seite 10) nicht überschreiten.

Sach- und Funktionsstörungen vermeiden

Sachschäden durch falsche Verwendung vermeiden

- Das Stativ nicht fallen lassen.
- Das Stativ vor Frost, Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit schützen.
- Das Stativ nicht an Orten, die Hitze oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind, lagern.

Sachschaden durch Verwendung von Fremdprodukten vermeiden

Das Verwenden des Stativs in Kombination mit Fremdprodukten kann zu Sachschäden führen.

- Das Stativ ausschließlich mit dem vom Hersteller empfohlenen Zubehör und den vom Hersteller empfohlenen Originalersatzteilen verwenden.

Gestaltungsmerkmale von Warnhinweisen


 VORSICHT	
	Hinweise mit dem Wort VORSICHT warnen vor einer Situation, die zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.

Gestaltungsmerkmale der Hinweise auf Sachschäden

ACHTUNG!	
	Diese Hinweise warnen vor einer Situation, die zu Sachschäden führen kann.

Beschreibung


Lieferumfang



- ① Säule (separat verpackt)
- ② Querarm (mit Umlenkrolle und Gegengewicht)
- ③ Ablageschale
- ④ 2 Innensechskantschrauben (M6×10) zum Befestigen der Ablageschale
- ⑤ Stativfuß
- ⑥ Gewindestift M10×10
- ⑦ Schraube M10×25 (verschraubt)
- ⑧ Schraube M10×35 (verschraubt)


Im Lieferumfang ist ein Inbusschlüssel (Gr. 5) enthalten. Dieser ist in der Abbildung nicht dargestellt.

Übersicht Stativ



- ① Deckel mit Umlenkrolle
- ② Schiene
- ③ Querarm
- ④ Stativfuß
- ⑤ Lenkrollen mit Feststellbremsen
- ⑥ Lenkrolle ohne Feststellbremse
- ⑦ Zentimetereinteilung
- ⑧ Ablageschale
- ⑨ Säule

Übersicht Querarm



- ① Deckel mit Umlenkrolle
- ② Stahlseil
- ③ Feststellschraube für die vertikale Einstellung des Querarms
- ④ Trägerplatte
- ⑤ 3/8" Schrauben zum Befestigen der Kamera
- ⑥ Gegengewicht
- ⑦ Kulissensteine
- ⑧ Feststellschraube für die horizontale Einstellung des Querarms

Technische Daten

Typ	Stativ
Artikelnummer	2310
Maximale Belastung	20 kg
Gewicht	30 kg
Gesamthöhe inklusive Rollen	1.912 mm
Profillänge	1.775 mm
Profillänge Querarm	675 mm
Lenkrollen	3
Material Gehäuse	Metall
Technische Änderungen vorbehalten. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um typische Werte, die aufgrund von Toleranzen der verwendeten Bauteile Schwankungen unterliegen können.	

Auspacken und Lieferumfang prüfen

- Das Stativ der Verpackung entnehmen.
- Die Originalverpackung für eine eventuelle Rücksendung an den Kundendienst aufbewahren.
- Den Lieferumfang auf Richtigkeit und Vollständigkeit prüfen (siehe Seite 7).
- Prüfen, ob alle Teile unbeschädigt sind.
- Bei Abweichungen den Hersteller bzw. Händler umgehend kontaktieren.

Montieren

VORSICHT




Quetschen beim Montieren des Stativs möglich.
➤ Schutzhandschuhe tragen.

Säule montieren

ACHTUNG!


Kratzer am Stativfuß beim Ausrichten der Säule möglich.
➤ Die Säule beim Hin- und Herdrehen zum Positionieren leicht anheben.

- Den Stativfuß (3) auf den Boden stellen. Dabei die beiden Lenkrollen mit den Feststellbremsen (4) arretieren.
- Die Säule (1) auf den Stativfuß (3) einsetzen und die Schrauben (5, 6) im Stativfuß anziehen.
- Um ein Verdrehen der Säule (1) zu verhindern, die untere Schraube (5) mit dem mitgelieferten Gewindestift M10×10 (2) kontern.




Querarm montieren

- Die Feststellschraube (1) leicht lösen.
- Den Querarm (2) von oben langsam in die Schiene der Säule (4) einsetzen. Dabei sicherstellen, dass der untere Kulissenstein (3) wie abgebildet und parallel zur Schiene (4) steht.
- Das Stahlseil (5) in der Hand halten, um die Geschwindigkeit regulieren zu können.




- Den Querarm in die gewünschte Position schieben.
- Die Feststellschraube (1) handfest anziehen.



Gegengewicht einführen


- Das Stativ (1) schräg halten bzw. einen Stuhl unter die Säule stellen.
- Das Gegengewicht (2) in die Säule (1) einführen. Dabei das Stahlseil (3) in der Hand halten, um die Geschwindigkeit regulieren zu können.
- Das Stativ vorsichtig so aufrichten, dass das Gegengewicht langsam in die Säule gleitet.



- Den Deckel mit der Umlenkrolle auf die Säule setzen.


Ablageschale montieren

- Die Ablageschale (2) an der Trägerplatte des Querarms (1) anbringen und mit den Innensechskantschrauben (3) befestigen.



Kamera montieren


- Das passende Zubehör (Kugelkopf oder Getriebeneiger) auf das jeweilige Gewinde (1) montieren. Dabei die Anleitung des jeweiligen Zubehörs beachten.
- Die jeweilige 3/8" Schraube (2) handfest anziehen.
- Die Kamera einsetzen.



Querarm einstellen


Vertikal einstellen

- Die Feststellschraube (2) gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Den Querarm (1) in die gewünschte Position schieben.
- Die Feststellschraube (2) wieder anziehen.



Horizontal einstellen

- Die Feststellschraube (1) gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Den Querarm (2) in die gewünschte Position schieben.
- Die Feststellschraube (1) wieder anziehen.



Pflegen und reinigen

- Das Stativ bei Bedarf äußerlich mit einem trockenen Tuch säubern.

Lagern

- Das Stativ an Orten, die weder Hitze noch Feuchtigkeit noch Frost oder Kälte ausgesetzt sind, lagern.
- Das Stativ durch einen geeigneten Staubschutz abdecken.

Entsorgen

In Deutschland

- Die Verpackung des Stativs sortenrein entsorgen. Dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen nutzen.
- Das Stativ nach den am Einsatzort geltenden Bestimmungen entsorgen.

Außerhalb Deutschlands

- Das Stativ und die Verpackung nach den am Einsatzort geltenden Bestimmungen entsorgen.

Garantiebestimmungen

In Deutschland

Die Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte den allgemeinen Geschäftsbedingungen auf unserer Internetseite: www.hensel.de.

Außerhalb Deutschlands

Es gelten die Garantiebestimmungen des Händlers, bei dem Sie das Stativ erworben haben.

Haftungsbeschränkung

Wir haften nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch eine nicht fachgerechte, den Angaben der Gebrauchsanleitung widersprechende Verwendung des Stativs entstehen. Ebenso kommen wir nicht für Folgeschäden (wie Produktions- oder Honorarausfall, etc.) auf, die unter Umständen durch einen Defekt unseres Stativs verursacht wurden.

Rücksendung an Kundendienst

Sobald Sie einen Schaden am Stativ festgestellt haben, wie folgt vorgehen:

- Das Stativ in der Originalverpackung mit einer präzisen Fehlerbeschreibung zur Reparatur an folgende Adresse senden:

HENSEL-VISIT GmbH & Co. KG
Abteilung Service
Robert-Bunsen-Str. 3
D-97076 Würzburg

Telefonnummer: +49-931-27881-0

Unsere Kundendienstadressen innerhalb und außerhalb Deutschlands finden Sie unter:
www.hensel.de